



## Powermid XS™



### EN Transmit your remote control signal through walls and floors

- Control your satellite receiver, DVD, VCR, Decoder and Stereo from anywhere in your home, even from your bed, by freely placing the IR Receiver anywhere.
- Works with your original remotes.
- Wireless RF, transmits through walls and floors.
- No installation needed.
- Works with almost all brands and models.

### DE Das Signal Ihrer Fernbedienung durch Wände und Decken hindurch

- Bedienen Sie Ihren Satellitenempfänger, DVD, Video-recorder, Set Top Box und Stereoanlage von jedem Raum Ihres Hauses, selbst vom Bett aus, durch den beliebig aufstellbaren IR-Empfänger.
- Funktioniert mit Ihrer Original-Fernbedienung.
- Drahtlos, sendet durch Wände und Decken.
- Ohne jede Installation.
- Geeignet zur Bedienung fast aller Modelle und Marken.

### FR Transmettez le signal de commande à travers murs et planchers

- Contrôlez votre DVD, Magnétoscope, Satellite et décodeur câble de n'i mporte quelle pièce de votre habitation, grâce au récepteur IR à pose libre.
- Fonctionne avec vos télécommandes d'origine.
- Transmet sans fil le signal infrarouge de la télécommande à travers murs, portes et planchers.
- Pas d'installation nécessaire.
- Fonctionne avec presque tous les modèles et presque toutes les marques.

### ES Transmite la señal de su mando a distancia a través de muros y techos

- Con el receptor IR puede manejar su lector de DVD, videograbadora, descifrador o su instalación estereofónica desde otras habitaciones de casa, por ejemplo desde el dormitorio.
- Funciona con sus mandos a distancia.
- Completamente sin cables, la señal se transmite a través de techos y muros.
- Puede utilizarse inmediatamente, sin instalación.
- Funciona con casi toda marca y modelo.


### IT Trasmette il segnale del telecomando attraverso muri e pavimenti

- Con il ricevitore IR posizionabile liberamente ovunque, potete controllare il ricevitore satellitare, il DVD, il videoregistratore, il decodificatore o l'impianto stereo da altre stanze della propria casa, per esempio dalla.
- Funziona anche con i propri telecomandi.
- Completamente senza fili, il segnale attraversa muri e pavimenti.
- Può essere usato subito, senza installazione.
- Funziona con pressoché tutte le marche e tutti i modelli.

### NL Het signaal van uw afstandsbediening door muren en vloeren

- Bedien uw satellietontvanger, dvd-speler, video-recorder, decoder of stereo-installatie vanuit andere ruimtes in huis, bv. vanuit de slaapkamer, door de vrije plaatsen IR ontvanger.
- Werkt met uw eigen afstandsbedieningen.
- Volledig draadloos, het signaal gaat dwars door muren en vloeren.
- Kan zonder installatie meteen gebruikt worden.
- Werkt met bijna alle merken en modellen.

# Powermid XS™



## Technical data


### IR TRANSMITTER

<b>Range:</b>	Up to 100m free field, up to 30m through walls and ceilings
<b>RF Frequency:</b>	433.92 MHz
<b>Power:</b>	230VAC/50Hz, 9VDC 100mA
<b>Dimensions:</b>	52x29x54 mm


### IR RECEIVER

<b>IR Frequency range:</b>	30-60 kHz
<b>RF Frequency:</b>	433.92 MHz
<b>Power:</b>	2 x AAA 1.5V non-rechargeable alkaline batteries (supplied)
<b>Dimensions:</b>	52x29x54mm

## Set includes



## RF Receiver



## Order information

<b>Blister</b>	Size (LxWxH) 170x90x285mm	Powermid XS EU version 09771 Powermid XS UK version 09772
----------------	---------------------------	--

## Also available



**Extra IR Receiver (RF Transmitter)**  
To operate equipment which is set up in  
several rooms  
Art.nr. 09773



**IR Eye IR extender cable**  
To operate up to 2 A/V devices  
Art.nr. 09682



**EasyControl4/6™**  
To operate your TV and A/V devices with  
one remote control  
Art.nr. 09660 / Art.nr. 09661



**EasyControl8™ Easytouch35™**  
IR Transmitter + RF Transmitter  
To operate equipment which is set up in  
several rooms  
Art.nr. 09662 / Art.nr. 09664